PART NO.
編　番　P18N-E1-2

HITACHI

Parts Catalog
パーツカタログ

EX

5500-6
5500E-6

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS
機器インナーパーツ

Serial No.
適用号機　001001～

MidWestTech | Hitachi EX5500-6, EX5500E-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18N-...
Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

CONTROL-19032

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
4455484	0803200A	ポンプ:ピストン	PUMP:PISTON		001
4464534	————	・レギュレータ	·REGULATOR		——
++++++++	0803400A	・・レギュレータ (1/3)	··REGULATOR (1/3)		003
++++++++	0803500	・・レギュレータ (2/3)	··REGULATOR (2/3)		005
++++++++	0803600	・・レギュレータ (3/3)	··REGULATOR (3/3)		007
4455485	0803300A	ポンプ:ピストン	PUMP:PISTON		009
4464534	————	・レギュレータ	·REGULATOR		——
++++++++	0803400A	・・レギュレータ (1/3)	··REGULATOR (1/3)		(003)
++++++++	0803500	・・レギュレータ (2/3)	··REGULATOR (2/3)		(005)
++++++++	0803600	・・レギュレータ (3/3)	··REGULATOR (3/3)		(007)
4694161	1199500	ポンプ:ピストン (オイルクーラファン)(エンジン式)	PUMP:PISTON (OIL-COOLER FAN)(ENGINE TYPE)		011
4701026	1199600	・レギュレータ	·REGULATOR		013
4694162	1199700	ポンプ:ピストン (オイルクーラファン)(電動式)	PUMP:PISTON (OIL-COOLER FAN)(ELECTRICAL TYPE)		015
4701026	1199600	・レギュレータ	·REGULATOR		(013)
4347232	0708800	ポンプ:ギヤ	PUMP:GEAR		017
モータ:オイル			MOTOR:OIL		
4439491	————	モータ:オイル (旋回)	MOTOR:OIL (SWING)		——
4440905	07225008	・モータ:オイル	·MOTOR:OIL		019
4411089	0724100A	・バルブ:リリーフ	·VALVE:RELIEF		021
4477062	0855300	モータ:オイル (走行)	MOTOR:OIL (TRAVEL)		023
4606780	0900600	・バルブ	·VALVE		025
4390592	0724500	モータ:オイル (オイルクーラファン)	MOTOR:OIL (OIL-COOLER FAN)		027
4411611	0724600	・バルブブロック	·VALVE-BLOCK		029
++++++++	0726600	・モータ:ピストン	·MOTOR:PISTON		031
++++++++	0726700A	・・ロータリグループ	··ROTARY GROUP		033
++++++++	0726800	・・・油圧部	···HYDRAULIC PARTS		035
4396127	0724000	モータ:オイル (コンプレッサ)	MOTOR:OIL (COMPRESSOR)		037

MidWestTech | Hitachi EX5500-6, EX5500E-6 Excavator Parts Catalog | Publication P... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
バルブ:コントロール			VALVE:CONTROL		
4348348	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		—
++++++++	0695200A	・バルブ:コントロール（1/2）	-VALVE:CONTROL (1/2)		039
++++++++	0695300A	・バルブ:コントロール（2/2）	-VALVE:CONTROL (2/2)		041
4629724	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		—
++++++++	0936200	・バルブ:コントロール（1/2）	-VALVE:CONTROL (1/2)		043
++++++++	0936300	・バルブ:コントロール（2/2）	-VALVE:CONTROL (2/2)		045
4651886	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		—
++++++++	0998200	・バルブ:コントロール（1/2）	-VALVE:CONTROL (1/2)		047
++++++++	0998300	・バルブ:コントロール（2/2）	-VALVE:CONTROL (2/2)		049
バルブ			VALVE		
4254612	0408600A	バルブ:シャトル	VALVE:SHUTTLE		051
4396206	0724900	バルブ:チェック	VALVE:CHECK		053
9034570	9034570B	バルブ:チェック	VALVE:CHECK		055
4187562	0322300A	バルブ:セレクタ	VALVE:SELECTOR		057
4189175	0319500A	バルブ:リリーフ	VALVE:RELIEF		059
4348749	0962400	バルブ:リリーフ	VALVE:RELIEF		061
4386596	0697100A	バルブ:ブレーキ	VALVE:BRAKE		063
4390085	0697200A	・バルブ:リリーフ	-VALVE:RELIEF		065
4390553	0724800	バルブ:スローリターン	VALVE:SLOWRETURN		067
9242460	9242460	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID		069
4686319	1193100	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID		071
4407200	0725000	バルブ	VALVE		073
4399937	0725100	バルブ	VALVE		075
4187925	0314300A	バルブ	VALVE		077
4189176	0322200A	バルブ	VALVE		079
4186043	0314000A	バルブ	VALVE		081
4421130	0721700	バルブ	VALVE		083
シリンダ			CYLINDER		
4418013	0851500A	シリンダ:ブーム〈ローダ〉	CYL.:BOOM <LOADER>		085
4425741	0851000A	シリンダ:ブーム〈バックホウ〉	CYL.:BOOM <BACKHOE>		087
4418014	0851600A	シリンダ:アーム〈ローダ〉	CYL.:ARM <LOADER>		089
4425742	0851100B	シリンダ:アーム（右）〈バックホウ〉	CYL.:ARM (R)<BACKHOE>		091
4425743	0851200B	シリンダ:アーム（左）〈バックホウ〉	CYL.:ARM (L)<BACKHOE>		093

MidWestTech | Hitachi EX5500-6, EX5500E-6 Excavator Parts Catalog | Publication P... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4418015	0851700	シリンダ:レベル〈ローダ〉	CYL.:LEVEL〈LOADER〉		095
4418016	0851800	シリンダ:バケット(右)〈ローダ〉	CYL.:BUCKET(R)〈LOADER〉		097
4418017	0851900	シリンダ:バケット(左)〈ローダ〉	CYL.:BUCKET(L)〈LOADER〉		099
4425744	08513008	シリンダ:バケット(右)〈バックホウ〉	CYL.:BUCKET(R)〈BACKHOE〉		101
4425745	08514008	シリンダ:バケット(左)〈バックホウ〉	CYL.:BUCKET(L)〈BACKHOE〉		103
4393913	0726000	シリンダ:ダンプ〈ローダ〉	CYL.:DUMP〈LOADER〉		105
4617089	0940000	シリンダ:リフト	CYL.:LIFT		107
4636763	0940100	シリンダ:リフト	CYL.:LIFT		109
索 引			PARTS INDEX		111

MidWestTech | Hitachi EX5500-6, EX5500E-6 Excavator Parts Catalog | Publication P... Order the manual at mid-west-tech.com >

バルブ:コントロール (1/2)
VALVE:CONTROL (1/2)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4348348	VALVE:CONTROL (1/2)	0695200A	1					
	コノ 部品番号ノ 構成部品ハ VALVE:CONTROL(1/2) カラ (2/2)ノ 部品ヲ 含ミマス。								
	This PART NO. consists of all parts shown in VALVE:CONTROL (1/2) to (2/2).								
1	4306648	·INLET-SECTION		1					
1·1	0320601	··HOUSING		1					
1·2	4154606	··O-RING		1					
1·3	4153538	··O-RING		2					
1·4	*******	··NAME-PLATE		1	D				
1·5	*******	··SCREW:DRIVE		4	D				
2	0695002	·SPOOL-SECTION		1					
2·1	*******	··HOUSING		1	D				
2·2	*******	··SPOOL		1	D				
2·3	0320701	··END		1					
2·4	0320702	··SEAT:SPRING		2					
2·5	0320703	··SEAT:SPRING		2					
2·6	0320704	··SEAT:SPRING		2					
2·7	0320705	··SEAT:SPRING		2					
2·8	0320706	··SPRING		2					
2·9	0320707	··SPRING		2					
2·10	0320708	··CAP		1					
2·11	0113504	··PLUG		2					
2·13	0320718	··PLUG		1					
2·14	0320712	··PLATE		1					
2·15	4154606	··O-RING		1					
2·16	4153538	··O-RING		2					
2·17	4153540	··O-RING		2					
2·18	4294621	··O-RING		1					
2·19	0456502	··RING:BACK-UP		1					
2·20	0695003	··BOLT:SOCKET		8					
2·21	0466601	··CAP		1					
2·22	0456504	··END		1					
3	0695201	·SPOOL-SECTION		1					
3·1	*******	··HOUSING		1	D				
3·2	*******	··SPOOL		1	D				
3·3	0320701	··END		1					
3·4	0320702	··SEAT:SPRING		2					
3·5	0320703	··SEAT:SPRING		2					
3·6	0320704	··SEAT:SPRING		2					
3·7	0320705	··SEAT:SPRING		2					
3·8	0320706	··SPRING		2					

MidWestTech | Hitachi EX5500-6, EX5500E-6 Excavator Parts Catalog | Publication P... Order the manual at mid-west-tech.com >

バルブ:コントロール (2/2)
VALVE:CONTROL (2/2)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4629724	VALVE:CONTROL (2/2)	0936300	1					
	コノ 部品番号ノ 構成部品ハ VALVE:CONTROL(1/2) カラ (2/2)ノ 部品ヲ 含ミマス。								
	This PART NO. consists of all parts shown in VALVE:CONTROL (1/2) to (2/2).								
4	0829701	·SPOOL-SECTION		1					
4·1	*******	··HOUSING		1	D				
4·2	*******	··SPOOL		1	D				
4·3	0320701	··END		1					
4·4	0320702	··SEAT:SPRING		2					
4·5	0320703	··SEAT:SPRING		2					
4·6	0320704	··SEAT:SPRING		2					
4·7	0320705	··SEAT:SPRING		2					
4·8	0320706	··SPRING		2					
4·9	0320707	··SPRING		2					
4·10	0320708	··CAP		1					
4·11	0456501	··POPPET		1					
4·12	0109107	··SPRING		1					
4·13	0320718	··PLUG		1					
4·14	0320712	··PLATE		1					
4·15	4154606	··O-RING		1					
4·16	4153538	··O-RING		2					
4·17	4153540	··O-RING		2					
4·18	4294621	··O-RING		1					
4·19	0456502	··RING:BACK-UP		1					
4·20	0695003	··BOLT:SOCKET		8					
4·21	0466601	··CAP		1					
4·22	0456504	··END		1					
5	0829702	·SPOOL-SECTION		1					
5·1	*******	··HOUSING		1	D				
5·2	*******	··SPOOL		1	D				
5·3	0320701	··END		1					
5·4	0320702	··SEAT:SPRING		2					
5·5	0320703	··SEAT:SPRING		2					
5·6	0320704	··SEAT:SPRING		2					
5·7	0320705	··SEAT:SPRING		2					
5·8	0320706	··SPRING		2					
5·9	0320707	··SPRING		2					
5·10	0320708	··CAP		1					
5·11	0456501	··POPPET		1					
5·12	0109107	··SPRING		1					
5·13	0320718	··PLUG		1					

MidWestTech | Hitachi EX5500-6, EX5500E-6 Excavator Parts Catalog | Publication P... Order the manual at mid-west-tech.com >

シリンダ：リフト
CYL.:LIFT

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4636763	CYL.:LIFT	0940100	1					
1	0940101	·TUBE:CYL. ASS'Y		1					
1A	0940102	··TUBE:CYL.		1					
1B	0940103	··BUSHING:PIN		1					
2	0940104	·ROD:PISTON ASS'Y		1					
2A	0940105	··ROD:PISTON		1					
2B	0940103	··BUSHING:PIN		1					
3	0940106	·HEAD:CYL.		1					
4	0652401	·BUSHING		1					
5	0431904	·PACKING:U-RING		1	K				
6	0682001	·RING:WIPER		1	K				
7	A811060	·O-RING		1	K				
8	0940107	·RING:BACK-UP		1	K				
9	A810065	·O-RING		1	K				
10	0940108	·PISTON		1					
11	0341211	·RING:SEAL ASS'Y		1	K				
12	0940109	·RING:SLIDE		2	K				
13	0326308	·SCREW:SET		1					
14	0370110	·BALL:STEEL		1					
15	0940110	·BRG.:CUSHION		1					
16	0432310	·SEAL:CUSHION		1					
17	0475101	·RING:RETAINING		1					
18	0432311	·STOPPER		2					
100	4634775	KIT:SEAL		1					

MidWestTech | Hitachi EX5500-6, EX5500E-6 Excavator Parts Catalog | Publication P... Order the manual at mid-west-tech.com >