PART NO. 編番 P4GC-E1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

ZW

250

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ

Serial No. 4GG:000101～
適用号機 4GC:005101～

MidWestTech | Hitachi ZW 250 Wheel Loader Parts Catalog | Publication P4GC-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
263H7-12021	263H7-12021	ポンプ:メイン	PUMP:MAIN		001
263H7-17011	263H7-17011	・Ｘ３５ポンプ－Ｕ	-X35PUMP-U		003
263H7-17022	263H7-17022	・レギュレータ:ポンプ	-REGULATOR:PUMP		005
263G7-12031	263G7-12031	ポンプ	PUMP:FAN		007
263G4-52071	263G4-52071	ポンプ	PUMP:EMERGENCY		009
パワートレイン			POWER TRAIN		
263G2-50101	----------	トランスミッション	TRANSMISSION	40G:000101-	----
++++++++++	263G2-50101A01	・エンジンコネクト	-ENGINE CONNECT		011
++++++++++	263G2-50101A02	・コンバータ	-CONVERTER		013
++++++++++	263G2-50101A03	・インプット	-INPUT		015
++++++++++	263G2-50101A04	・ギヤーボックスハウジング（１）	-GEARBOX HOUSING (1)		017
++++++++++	263G2-50101A05	・ギヤーボックスハウジング（２）	-GEARBOX HOUSING (2)		019
++++++++++	263G2-50101A06	・ギヤーボックスハウジング（３）	-GEARBOX HOUSING (3)		021
++++++++++	263G2-50101A07	・カップリング	-COUPLING		023
++++++++++	263G2-50101A08	・カップリング	-COUPLING		025
++++++++++	263G2-50101A09	・カップリング	-COUPLING		027
++++++++++	263G2-50101A10	・カップリング	-COUPLING		029
++++++++++	263G2-50101A11	・カップリング	-COUPLING		031
++++++++++	263G2-50101A12	・カップリング	-COUPLING		033
++++++++++	263G2-50101A13	・アウトプット（１）	-OUTPUT (1)		035
++++++++++	263G2-50101A14	・アウトプット（２）	-OUTPUT (2)		037
++++++++++	263G2-50101A15	・パーキングブレーキ（１）	-PARKING BRAKE (1)		039
++++++++++	263G2-50101A16	・パーキングブレーキ（２）	-PARKING BRAKE (2)		041
++++++++++	263G2-50101A17	・パワーテイクオフ	-POWER TAKE-OFF		043
++++++++++	263G2-50101A18	・ギヤシフトシステム（１）	-GEAR SHIFT SYST. (1)		045
++++++++++	263G2-50101A19	・ギヤシフトシステム（２）	-GEAR SHIFT SYST. (2)		047
++++++++++	263G2-50101A20	・ギヤシフトシステム（３）	-GEAR SHIFT SYST. (3)		049
++++++++++	263G2-50101A21	・ギヤシフトシステム（４）	-GEAR SHIFT SYST. (4)		051
++++++++++	263G2-50101A22	・コントロールユニット	-CONTROL UNIT		053
++++++++++	263G2-50101A23	・プレッシャレギュレータ	-PRESS.REGULATOR		055
++++++++++	263G2-50101A24	・プレッシャオイルポンプ	-PRESS.OIL PUMP		057

MidWestTech | Hitachi ZW 250 Wheel Loader Parts Catalog | Publication P4GC-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
++++++++++	263G2-50101A25	・エマージェンシーステアリングポンプ	-EMCY. STEER. PUMP		059
++++++++++	263G2-50101A26	・インジケータトランスミッタ	-IND. TRANSMITTER		061
++++++++++	263G2-50101A27	・温度センサ	-TEMP. SENSOR		063
++++++++++	263G2-50101A28	・フィルタ	-FILTER		065
++++++++++	263G2-50101A29	・フィラーネック（1）	-FILLER NECK (1)		067
++++++++++	263G2-50101A30	・フィラーネック（2）	-FILLER NECK (2)		069
++++++++++	263G2-50101A31	・付属品	-LOOSE PARTS		071
163H2-50001	----------	トランスミッション	TRANSMISSION	4GC:005101-	----
++++++++++	163H2-50001A01	・トランスミッション（1/29）	-TRANSMISSION (1/29)		073
++++++++++	163H2-50001A02	・トランスミッション（2/29）	-TRANSMISSION (2/29)		075
++++++++++	163H2-50001A03	・トランスミッション（3/29）	-TRANSMISSION (3/29)		077
++++++++++	163H2-50001A04	・トランスミッション（4/29）	-TRANSMISSION (4/29)		079
++++++++++	163H2-50001A05	・トランスミッション（5/29）	-TRANSMISSION (5/29)		081
++++++++++	163H2-50001A06	・トランスミッション（6/29）	-TRANSMISSION (6/29)		083
++++++++++	163H2-50001A07	・トランスミッション（7/29）	-TRANSMISSION (7/29)		085
++++++++++	163H2-50001A08	・トランスミッション（8/29）	-TRANSMISSION (8/29)		087
++++++++++	163H2-50001A09	・トランスミッション（9/29）	-TRANSMISSION (9/29)		089
++++++++++	163H2-50001A10	・トランスミッション（10/29）	-TRANSMISSION (10/29)		091
++++++++++	163H2-50001A11	・トランスミッション（11/29）	-TRANSMISSION (11/29)		093
++++++++++	163H2-50001A12	・トランスミッション（12/29）	-TRANSMISSION (12/29)		095
++++++++++	163H2-50001A13	・トランスミッション（13/29）	-TRANSMISSION (13/29)		097
++++++++++	163H2-50001A14	・トランスミッション（14/29）	-TRANSMISSION (14/29)		099
++++++++++	163H2-50001A15	・トランスミッション（15/29）	-TRANSMISSION (15/29)		101
++++++++++	163H2-50001A16	・トランスミッション（16/29）	-TRANSMISSION (16/29)		103
++++++++++	163H2-50001A17	・トランスミッション（17/29）	-TRANSMISSION (17/29)		105
++++++++++	163H2-50001A18	・トランスミッション（18/29）	-TRANSMISSION (18/29)		107
++++++++++	163H2-50001A19	・トランスミッション（19/29）	-TRANSMISSION (19/29)		109
++++++++++	163H2-50001A20	・トランスミッション（20/29）	-TRANSMISSION (20/29)		111
++++++++++	163H2-50001A21	・トランスミッション（21/29）	-TRANSMISSION (21/29)		113
++++++++++	163H2-50001A22	・トランスミッション（22/29）	-TRANSMISSION (22/29)		115
++++++++++	163H2-50001A23	・トランスミッション（23/29）	-TRANSMISSION (23/29)		117
++++++++++	163H2-50001A24	・トランスミッション（24/29）	-TRANSMISSION (24/29)		119
++++++++++	163H2-50001A25	・トランスミッション（25/29）	-TRANSMISSION (25/29)		121
++++++++++	163H2-50001A26	・トランスミッション（26/29）	-TRANSMISSION (26/29)		123

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
++++++++++	163H2-50001A27	・トランスミッション（２７/２９）	-TRANSMISSION (27/29)		125
++++++++++	163H2-50001A28	・トランスミッション（２８/２９）	-TRANSMISSION (28/29)		127
++++++++++	163H2-50001A29	・トランスミッション（２９/２９）	-TRANSMISSION (29/29)		129
163H3-00001	----------	アクスルアッセン（フロント）（ＴＰＤ）	AXLE ASSY (FRONT) (TPD)		----
++++++++++	163H3-00001A01	・アクスルアッセン（１/４）	-AXLE ASSY:FRONT (1/4)		131
++++++++++	163H3-00001A02	・アクスルアッセン（２/４）	-AXLE ASSY:FRONT (2/4)		133
++++++++++	163H3-00001A03	・アクスルアッセン（３/４）	-AXLE ASSY:FRONT (3/4)		135
++++++++++	163H3-00001A04	・アクスルアッセン（４/４）	-AXLE ASSY:FRONT (4/4)		137
163H3-00011	----------	アクスルアッセン（リア）（ＴＰＤ）	AXLE ASSY (REAR) (TPD)		----
++++++++++	163H3-00011A01	・アクスルアッセン（１/４）	-AXLE ASSY:REAR (1/4)		139
++++++++++	163H3-00011A02	・アクスルアッセン（２/４）	-AXLE ASSY:REAR (2/4)		141
++++++++++	163H3-00011A03	・アクスルアッセン（３/４）	-AXLE ASSY:REAR (3/4)		143
++++++++++	163H3-00011A04	・アクスルアッセン（４/４）	-AXLE ASSY:REAR (4/4)		145
163H3-00021	----------	アクスルアッセン（フロント）（ＬＳＤ）	AXLE ASSY (FRONT) (LSD)		----
++++++++++	163H3-00021A01	・アクスルアッセン（１/４）	-AXLE ASSY:FRONT (1/4)		147
++++++++++	163H3-00021A02	・アクスルアッセン（２/４）	-AXLE ASSY:FRONT (2/4)		149
++++++++++	163H3-00021A03	・アクスルアッセン（３/４）	-AXLE ASSY:FRONT (3/4)		151
++++++++++	163H3-00021A04	・アクスルアッセン（４/４）	-AXLE ASSY:FRONT (4/4)		153
163H3-00031	----------	アクスルアッセン（リア）（ＬＳＤ）	AXLE ASSY (REAR) (LSD)		----
++++++++++	163H3-00031A01	・アクスルアッセン（１/４）	-AXLE ASSY:REAR (1/4)		155
++++++++++	163H3-00031A02	・アクスルアッセン（２/４）	-AXLE ASSY:REAR (2/4)		157
++++++++++	163H3-00031A03	・アクスルアッセン（３/４）	-AXLE ASSY:REAR (3/4)		159
++++++++++	163H3-00031A04	・アクスルアッセン（４/４）	-AXLE ASSY:REAR (4/4)		161
26363-30031	26363-30031	プロペラシャフト（フロント）	PROPELLER SHAFT (FRONT)	4GG:000101-	163
26363-30021	26363-30021	プロペラシャフト（リア）	PROPELLER SHAFT (REAR)	4GG:000101-	165
26363-30071	26363-30071	プロペラシャフト（フロント）	PROPELLER SHAFT (FRONT)	4GC:005101-	167
26363-30061	26363-30061	プロペラシャフト（リア）	PROPELLER SHAFT (REAR)	4GC:005101-	169
シリンダ			CYLINDER		
263H4-52011	263H4-52011	シリンダ	CYLINDER:STEERING		171
26364-52031	26364-52031	オービットロール	ORBITROLL		173
263H8-42011	263H8-42011	シリンダ	CYLINDER:LIFT:LH		175
263H8-42021	263H8-42021	シリンダ	CYLINDER:LIFT:RH		177
263H8-52011	263H8-52011	シリンダ	CYLINDER:BUCKET		179

Order the manual at mid-west-tech.com >