PART NO.
編　番　P4HA-E1-1

HITACHI

Parts Catalog
パーツカタログ

ZW

310

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS
機器インナーパーツ

Serial No.　4HF:000101～
適用号機　4HA:005101～

MidWestTech | Hitachi ZW 310 Wheel Loader Parts Catalog | Publication P4HA-E1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
263J7-12021	263J7-12021	ポンプ:メイン	PUMP:MAIN		001
263J7-17011	263J7-17011	・Ｘ４０ポンプ－Ｕ	-X40PUMP-U		003
263J7-17022	263J7-17022	・レギュレータ:ポンプ	-REGULATOR:PUMP		005
263J7-12011	263J7-12011	ポンプ	PUMP:FAN		007
26364-52071	26364-52071	ポンプ	PUMP:EMERGENCY		009
パワートレイン			POWER TRAIN		
163J2-50001	----------	トランスミッション	TRANSMISSION		---
++++++++++	163J2-50001A01	・トランスミッション（１/２９）	-TRANSMISSION (1/29)		011
++++++++++	163J2-50001A02	・トランスミッション（２/２９）	-TRANSMISSION (2/29)		013
++++++++++	163J2-50001A03	・トランスミッション（３/２９）	-TRANSMISSION (3/29)		015
++++++++++	163J2-50001A04	・トランスミッション（４/２９）	-TRANSMISSION (4/29)		017
++++++++++	163J2-50001A05	・トランスミッション（５/２９）	-TRANSMISSION (5/29)		019
++++++++++	163J2-50001A06	・トランスミッション（６/２９）	-TRANSMISSION (6/29)		021
++++++++++	163J2-50001A07	・トランスミッション（７/２９）	-TRANSMISSION (7/29)		023
++++++++++	163J2-50001A08	・トランスミッション（８/２９）	-TRANSMISSION (8/29)		025
++++++++++	163J2-50001A09	・トランスミッション（９/２９）	-TRANSMISSION (9/29)		027
++++++++++	163J2-50001A10	・トランスミッション（１０/２９）	-TRANSMISSION (10/29)		029
++++++++++	163J2-50001A11	・トランスミッション（１１/２９）	-TRANSMISSION (11/29)		031
++++++++++	163J2-50001A12	・トランスミッション（１２/２９）	-TRANSMISSION (12/29)		033
++++++++++	163J2-50001A13	・トランスミッション（１３/２９）	-TRANSMISSION (13/29)		035
++++++++++	163J2-50001A14	・トランスミッション（１４/２９）	-TRANSMISSION (14/29)		037
++++++++++	163J2-50001A15	・トランスミッション（１５/２９）	-TRANSMISSION (15/29)		039
++++++++++	163J2-50001A16	・トランスミッション（１６/２９）	-TRANSMISSION (16/29)		041
++++++++++	163J2-50001A17	・トランスミッション（１７/２９）	-TRANSMISSION (17/29)		043
++++++++++	163J2-50001A18	・トランスミッション（１８/２９）	-TRANSMISSION (18/29)		045
++++++++++	163J2-50001A19	・トランスミッション（１９/２９）	-TRANSMISSION (19/29)		047
++++++++++	163J2-50001A20	・トランスミッション（２０/２９）	-TRANSMISSION (20/29)		049
++++++++++	163J2-50001A21	・トランスミッション（２１/２９）	-TRANSMISSION (21/29)		051
++++++++++	163J2-50001A22	・トランスミッション（２２/２９）	-TRANSMISSION (22/29)		053
++++++++++	163J2-50001A23	・トランスミッション（２３/２９）	-TRANSMISSION (23/29)		055
++++++++++	163J2-50001A24	・トランスミッション（２４/２９）	-TRANSMISSION (24/29)		057

MidWestTech | Hitachi ZW 310 Wheel Loader Parts Catalog | Publication P4HA-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
++++++++++	163J2-50001A25	・トランスミッション（２５/２９）	-TRANSMISSION (25/29)		059
++++++++++	163J2-50001A26	・トランスミッション（２６/２９）	-TRANSMISSION (26/29)		061
++++++++++	163J2-50001A27	・トランスミッション（２７/２９）	-TRANSMISSION (27/29)		063
++++++++++	163J2-50001A28	・トランスミッション（２８/２９）	-TRANSMISSION (28/29)		065
++++++++++	163J2-50001A29	・トランスミッション（２９/２９）	-TRANSMISSION (29/29)		067
163J3-00001	----------	アクスルアッセン（フロント）（ＴＰＤ）	AXLE ASSY (FRONT) (TPD)		---
++++++++++	163J3-00001A01	・アクスルアッセン（１/４）	-AXLE ASSY:FRONT (1/4)		069
++++++++++	163J3-00001A02	・アクスルアッセン（２/４）	-AXLE ASSY:FRONT (2/4)		071
++++++++++	163J3-00001A03	・アクスルアッセン（３/４）	-AXLE ASSY:FRONT (3/4)		073
++++++++++	163J3-00001A04	・アクスルアッセン（４/４）	-AXLE ASSY:FRONT (4/4)		075
163J3-00011	----------	アクスルアッセン（リア）（ＴＰＤ）	AXLE ASSY (REAR) (TPD)		---
++++++++++	163J3-00011A01	・アクスルアッセン（１/４）	-AXLE ASSY:REAR (1/4)		077
++++++++++	163J3-00011A02	・アクスルアッセン（２/４）	-AXLE ASSY:REAR (2/4)		079
++++++++++	163J3-00011A03	・アクスルアッセン（３/４）	-AXLE ASSY:REAR (3/4)		081
++++++++++	163J3-00011A04	・アクスルアッセン（４/４）	-AXLE ASSY:REAR (4/4)		083
163J3-00021	----------	アクスルアッセン（フロント）（ＬＳＤ）	AXLE ASSY (FRONT) (LSD)		---
++++++++++	163J3-00021A01	・アクスルアッセン（１/４）	-AXLE ASSY:FRONT (1/4)		085
++++++++++	163J3-00021A02	・アクスルアッセン（２/４）	-AXLE ASSY:FRONT (2/4)		087
++++++++++	163J3-00021A03	・アクスルアッセン（３/４）	-AXLE ASSY:FRONT (3/4)		089
++++++++++	163J3-00021A04	・アクスルアッセン（４/４）	-AXLE ASSY:FRONT (4/4)		091
163J3-00031	----------	アクスルアッセン（リア）（ＬＳＤ）	AXLE ASSY (REAR) (LSD)		---
++++++++++	163J3-00031A01	・アクスルアッセン（１/４）	-AXLE ASSY:REAR (1/4)		093
++++++++++	163J3-00031A02	・アクスルアッセン（２/４）	-AXLE ASSY:REAR (2/4)		095
++++++++++	163J3-00031A03	・アクスルアッセン（３/４）	-AXLE ASSY:REAR (3/4)		097
++++++++++	163J3-00031A04	・アクスルアッセン（４/４）	-AXLE ASSY:REAR (4/4)		099
263J3-30151	263J3-30151	プロペラシャフト（フロント）	PROPELLER SHAFT (FRONT)		101
263J3-30111	263J3-30111	プロペラシャフト（リア）	PROPELLER SHAFT (REAR)		103
シリンダ			CYLINDER		
263H4-52011	263H4-52011	シリンダ	CYLINDER:STEERING		105
263G4-52031	263G4-52031	オービットロール	ORBITROLL		107
263J8-42011	263J8-42011	シリンダ	CYLINDER:LIFT:LH		109
263J8-42021	263J8-42021	シリンダ	CYLINDER:LIFT:RH		111
263J8-52011	263J8-52011	シリンダ	CYLINDER:BUCKET		113

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
バルブ			VALVE		
263J7-32021	263J7-32021	バルブ:コントロール（２ＰＬ）	VALVE:CONTROL (2PL)		115
263J7-32011	263J7-32011	バルブ:コントロール（３ＰＬ）	VALVE:CONTROL (3PL)		117
263G7-62861	263G7-62861	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		119
263J4-52021	263J4-52021	バルブ	VALVE:STEERING		121
263G4-52052	263G4-52052	バルブ	VALVE:STEERING CHECK		123
263G5-42011	263G5-42011	バルブ	VALVE:BRAKE		125
263G5-42023	263G5-42023	バルブ	VALVE:CHARGE		127
263G7-43611	263G7-43611	バルブ	VALVE:RESTRICTION		129
263G7-42551	263G7-42551	バルブ	VALVE:RESTRICTION		131
263G7-32041	263G7-32041	バルブ	VALVE:LOCK		133
その他			OTHERS		
263G5-42031	263G5-42031	アキュムレータ	ACCUMULATOR		135
263G5-42041	263G5-42041	アキュムレータ	ACCUMULATOR		137
263G4-52081	263G4-52081	アキュムレータ	ACCUMULATOR		139
263G6-72111	263G6-72111	エアコンユニットアッセン	AIRCON UNIT ASS'Y		141
索　引			PARTS INDEX		143

Order the manual at mid-west-tech.com >