UH23 UH261 EQUIPMENT COMPONENTS

HITACHI

PARTS CATALOG

UH23 UH261 EQUIPMENT COMPONENTS

PART No. P7719-H-2

PART No. P7719-H-2

MidWestTech | Hitachi UH23, UH261 Excavator Parts Catalog | Publication P7719-H-2 Order the manual at mid-west-tech.com >

CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.		ページ PAGE
ポンプ			PUMP			
# 4035495	0126400	ポンプ：ギヤ	PUMP:GEAR	0102~		001
モータ			MOTOR			
4099711	0189600	モータ：オイル	MOTOR:OIL			003
4099712	0189700	モータ：プランジャ	MOTOR:PLUNGER			005
バルブ；コントロール			VALVE:CONTROL			
4099715	0189800	バルブ：コントロール	VALVE:CONTROL	0103~		007
4115928	0189900	バルブ：コントロール	VALVE:CONTROL	0103~		009
4099716	0190000	バルブ：コントロール	VALVE:CONTROL			011
4115927	0190100	バルブ：コントロール	VALVE:CONTROL	0103~		013
バルブ；パイロット			VALVE:PILOT			
9031590	0190700	バルブ：パイロット	VALVE:PILOT	0101~	0126	015
# 9048749		バルブ：パイロット	VALVE:PILOT	0127~		017
9031589	0190800	バルブ：パイロット	VALVE:PILOT	0101~	0126	019
# 9048748		バルブ：パイロット	VALVE:PILOT	0127~		021
9031376	0190900	バルブ：パイロット	VALVE:PILOT			023
9402723	0191000	バルブ：パイロット	VALVE:PILOT			025
バルブ			VALVE			
4102634	0190200	バルブ：ブレーキ	VALVE:BRAKE	0103~		027
4099718	0190300	バルブ：ブレーキ	VALVE:BRAKE			029
4097815	0190400	バルブ：レデュース	VALVE:REDUCE	0101~	0151	031
# 4145494	0242800	バルブ：レデュース	VALVE:REDUCE	0152~		033
4099713	0190500	バルブ：リリーフ	VALVE:RELIEF			035
4122876	0190600	バルブ：リリーフ	VALVE:RELIEF	0103~		037
4121662	0191100	バルブ	VALVE	0103~		039
9031377	0191200	バルブ：シャトル	VALVE:SHUTTLE			041
9402950	0132500	バルブ	VALVE			043
9021845	0150500	バルブ：シャトル	VALVE:SHUTTLE			045

MidWestTech | Hitachi UH23, UH261 Excavator Parts Catalog | Publication P7719-H-2 Order the manual at mid-west-tech.com >