PART NO.
編番 PCDB-E1-4

HITACHI

Parts Catalog
パーツカタログ

ZAXIS
210W

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS
機器インナーパーツ

Serial No.
適用号機 001002～

MidWestTech | Hitachi ZAXIS 210W Wheeled Excavator Parts Catalog | Publication PCDB-... Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

CONTROL-14394

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9210214	9210214	ポンプ装置	PUMP DEVICE		001
++++++++	9191064A	・ポンプ;ユニット	·PUMP;UNIT		003
9181609	9181609	・・レギュレータ（右）	··REGULATOR (R)		005
9181608	9181608A	レギュレータ（左）	REGULATOR (L)		007
4278696	0451400A	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR		009
モータ			MOTOR		
4398514	0788B00	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		011
4458182	0902000A	モータ;オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)		013
4614460	0901900	・バルブ;ブレーキ	·VALVE;BRAKE		015
バルブ			VALVE		
4462466	————	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL		—
++++++++	0886200	・バルブ;コントロール（1/5）	·VALVE;CONTROL (1/5)		017
++++++++	0886300	・バルブ;コントロール（2/5）	·VALVE;CONTROL (2/5)		019
++++++++	0886400	・バルブ;コントロール（3/5）	·VALVE;CONTROL (3/5)		021
++++++++	0886500	・バルブ;コントロール（4/5）	·VALVE;CONTROL (4/5)		023
++++++++	0886600	・バルブ;コントロール（5/5）	·VALVE;CONTROL (5/5)		025
4467405	0878600	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL		027
4603261	0878700	バルブ;コントロール	VALVE;CONTROL		029
4476331	0870000	バルブ;パイロット（フロント，旋回）	VALVE;PILOT (FRONT & SWING)		031
4465183	0870100	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT		033
4483993	0870200	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT		035
9218270	9218270	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		037
9223058	9223058	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		039
4464292	0903300	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		041
4463199	0870400	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		043
4462737	0870500	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		045
4261289	0486300A	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		047
4467200	0870600	バルブ;リリーフ	VALVE;RELIEF		049
4486321	————	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		—
++++++++	0872200A1	・バルブ;シャトル（1/5）	·VALVE;SHUTTLE (1/5)		051
++++++++	0872200A2	・バルブ;シャトル（2/5）	·VALVE;SHUTTLE (2/5)		053

MidWestTech | Hitachi ZAXIS 210W Wheeled Excavator Parts Catalog | Publication P... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
++++++++	0872200A3	・バルブ;シャトル (3/5)	·VALVE;SHUTTLE (3/5)		055
++++++++	0872200A4	・バルブ;シャトル (4/5)	·VALVE;SHUTTLE (4/5)		057
++++++++	0872200A5	・バルブ;シャトル (5/5)	·VALVE;SHUTTLE (5/5)		059
4470134	0879800	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		061
4330230	0871700	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE		063
4454840	0903400	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		065
4407253	0794200	バルブ;ロック	VALVE;LOCK		067
4463005	0878500	バルブ;ステアリング	VALVE;STEERING		069
4462949	0898700	バルブ;ブレーキ	VALVE;BRAKE		071
4465009	0870300	バルブ	VALVE		073
シリンダ			CYLINDER		
4410244	0788900A	シリンダ;ブーム (右)(モノブーム)	CYL.;BOOM (R)(MONO BOOM)		075
4438209	0815900A	シリンダ;ブーム (右) (ホールディングバルブ付)(モノブーム)	CYL.;BOOM (R) (WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM)		077
4422633	0899900	・バルブ;ホールディング (右) (ブームモノ, 2P-ブーム)	·VALVE;HOLDING (R) (BOOM)(MONO, 2P-BOOM)		079
4410247	0789000A	シリンダ;ブーム (左)(モノブーム)	CYL.;BOOM (L)(MONO BOOM)		081
4438208	0816000A	シリンダ;ブーム (左) (ホールディングバルブ付)(モノブーム)	CYL.;BOOM (L) (WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM)		083
4437714	0900000	・バルブ;ホールディング (左) (ブーム)(モノ, 2P-ブーム)	·VALVE;HOLDING (L) (BOOM)(MONO, 2P-BOOM)		085
4385638	0789100A	シリンダ;アーム (モノブーム)	CYL.;ARM (MONO BOOM)		087
4438207	0816100A	シリンダ;アーム (ホールディングバルブ付)(モノブーム)	CYL.;ARM (WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM)		089
4422632	0900100	・バルブ;ホールディング (アーム)(モノ, 2P-ブーム)	·VALVE;HOLDING (ARM)(MONO, 2P-BOOM)		091
4385637	0789200	シリンダ;バケット	CYL.;BUCKET		093
4468718	0875800A	シリンダ;ブーム (右)(2P-ブーム)	CYL.;BOOM (R)(2P-BOOM)		095
4485741	0875900A	シリンダ;ブーム (右) (ホールディングバルブ付)(2P-ブーム)	CYL.;BOOM (R) (WITH HOLDING VALVE)(2P-BOOM)		097
4422633	0899900	・バルブ;ホールディング (右) (ブーム)(モノ, 2P-ブーム)	·VALVE;HOLDING (R) (BOOM)(MONO, 2P-BOOM)		(079)
4469438	0876000A	シリンダ;ブーム (左)(2P-ブーム)	CYL.;BOOM (L)(2P-BOOM)		099
4485742	0876100A	シリンダ;ブーム (左) (ホールディングバルブ付)(2P-ブーム)	CYL.;BOOM (L) (WITH HOLDING VALVE)(2P-BOOM)		101
4437714	0900000	・バルブ;ホールディング (左) (ブーム)(モノ, 2P-ブーム)	·VALVE;HOLDING (L) (BOOM)(MONO, 2P-BOOM)		(085)
4480403	0876200A	シリンダ;アーム (2P-ブーム)	CYL.;ARM (2P-BOOM)		103

MidWestTech | Hitachi ZAXIS 210W Wheeled Excavator Parts Catalog | Publication P... Order the manual at mid-west-tech.com >