
ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

R420S

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	R1411-77510	BUCKET COUPLER	1			QBK	0	0
020	R1411-71010	ASSY COUPLER	1			QBK	107	235.4
030	99999-99999	BLANK	0				0	0
040	90214-71132	PIN	2			QBK	2.11	4.642
050	90214-71142	FORKED	1			QBK	0.21	0.462
060	05411-01022	PIN SPRING	1			QBK	0.02	0.044
070	05411-01032	PIN SPRING	3			QBK	0.01	0.022
080	90214-71163	ROD	1			QBK	0.42	0.924
090	02174-50160	NUT	1			QBK	0.022	0.0484
100	90214-71182	SPRING	1			QBK	0.045	0.099
110	R1411-71030	LINK	1			QBK	0.23	0.506
120	R1411-71040	LEVER	1			QBK	1.05	2.31
130	04011-50100	WASHER PLAIN	2			QBK	0.002	0.0044
140	68811-71260	PIN	3				1.35	2.97
150	06611-15010	NIPPLE GREASE	3				0.01	0.022
160	68811-71240	PLATE KEY	3				0.1	0.22
170	01133-61020	BOLT	6				0.02	0.044
180	R1411-71410	BLADE CUTTING	1			QBK	21	46.2
190	68841-71423	BOLT	6			QBK	0.08	0.176
200	02176-60140	NUT	6			QBK	0.014	0.0308
210	04512-60140	WASHER SPRING	6			QBK	0.008	0.0176
220	68131-67720	SHIM	6			1.0mm	0.024	0.0528
230	05511-50320	PIN SPLIT	2			QBK	0.002	0.0044

MidWestTech | Kubota R420S Tractor Parts Manual | Publication R420s Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	R1411-72210	CYLINDER TILT	1				17.84	39.248
020	R1411-93510	ASSY TUBE CYLINDER	1				7.05	15.51
030	68881-93460	BUSH	1				0.25	0.55
040	R1401-93520	ASSY ROD CYLINDER	1				8	17.6
050	68881-93460	BUSH	1				0.25	0.55
060	68881-93330	CYLINDER HEAD	1				1.18	2.596
070	68881-93340	CIR CLIP INTERNAL	1				0.001	0.0022
080	68881-93370	BUSH	1				0.05	0.11
090	R1401-93550	PISTON	1				0.705	1.551
100	R1411-93560	NUT	1				0.21	0.462
110	R1401-93570	PIPE	1				0.5	1.1
120	R1411-93280	BOLT	1				0.022	0.0484
130	68881-93290	WASHER	1				0.008	0.0176
140	R1411-93920	KIT SEAL	1				0.05	0.11
150	68881-93350	SEAL DUST	1				0.017	0.0374
160	R1411-93170	O RING	1				0.002	0.0044
170	68881-93380	GASKET	1				0.005	0.011
180	68881-93190	RETAINER O RING	1				0.001	0.0022
190	68881-93210	O RING	1				0.001	0.0022
200	68881-93430	PISTON RING	1				0.008	0.0176
210	68881-93240	RING	1				0.005	0.011

MidWestTech | Kubota R420S Tractor Parts Manual | Publication R420s Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	R2411-46620	ASSY ROOF INNER	1				5	11
020	03034-50620	SCREW WITH WASHER	20				0.07	0.154
030	R1411-46630	PLATE	1				0.08	0.176
040	03034-50620	SCREW WITH WASHER	2				0.07	0.154
050	R1411-46640	DUCT	1				0.28	0.616
060	R1411-46650	GROMMET	1				0.01	0.022
070	3F760-56050	ASSY GRILLE AIR-CON.	4				0.045	0.099
080	R1411-46660	BRACKET	1				0.22	0.484
090	02056-50060	NUT	2				0.002	0.0044
100	03034-50616	SCREW WITH WASHER	2				0.006	0.0132
110	R1411-46690	GASKET	1				0.001	0.0022
120	RD118-45410	HOLDER CUP	1				0.31	0.682
125	R2411-46610	BRACKET	1				0.35	0.77
130	03034-50820	SCREW WITH WASHER	4				0.015	0.033
140	R1411-47620	BRACKET	1				0.37	0.814
150	03034-50816	SCREW WITH WASHER	2				0.01	0.022
160	R1411-47630	PLATE	1				0.13	0.286
170	03034-50816	SCREW WITH WASHER	2				0.01	0.022
180	R1411-46570	MIRROR REARVIEW	1				0.27	0.594
190	R1411-47640	GROMMET	2				0.03	0.066
200	R1411-47650	LINING	1				2	4.4
210	R1411-47810	SPEAKER	2				0.32	0.704
220	R1411-47820	COVER SPEAKER	2				0.03	0.066
230	03024-50416	SCREW WITH WASHER	8				0.002	0.0044
240	02761-50040	NUT FLANGE	8				0.002	0.0044
250	R1411-46390	SEAT	1				0.009	0.0198

MidWestTech | Kubota R420S Tractor Parts Manual | Publication R420s Order the manual at mid-west-tech.com >