KOBELCO

# PARTS MANUAL

## WHEEL LOADER

# LK850-II

Applicable: LK850-II  RJ-1004~1210

S3RJ1002-03

MidWestTech | Kobelco LK850-II Wheel Loader Parts Catalog | Publication S3RJ1002

Order the manual at mid-west-tech.com >

目次には部品のアッセンブリ名称と、その収録ページが示されています。このアッセンブリは、納入仕様別に収録ページを変えていますので、仕様組合せ一覧表を使い、実機の仕様に合ったページをさがして下さい。


① 組合せ符号

適用する装置には、次のマークを付しています。

○ …… 標 準 適 用

△ …… オプション適用

● 部品型録の見方



⑤ SJ.1004-- | ① | ② | ③ ブームセットリンク - LINKAGE GROUP, BOOM | ④ | ⑤ | ⑥

| ITEM | PART NO. | メイシャ | DESCRIPTION | REMARKS | QTY | APPLICABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2413SJ1003SP1 | ブーム セットリンク グループ | LINKAGE GROUP, BOOM | | | |
| 1 | 2405J16TP1 | ピン セット | LINK, CROSS | | 1 | |
| 1-1 | 2405J16T | ピン セット | LINK, CROSS | | 1 | |
| 1-2 | 2405P49T02 | ブッシュ | BUSHING | | 2 | |
| 2 | 2443S888 | O-リング | O-RING | | 2 | |
| 3 | 2443S1003 | O-リング | O-RING | | 4 | |
| 4 | 2413P2648 | ピン | PIN | | 1 | |
| 5 | 2413P2669 | ピン | PIN | | 3 | |
| 6 | 2413P2670 | ピン | PIN | | 1 | |
| 7 | 2413P2671B1 | ピン | PIN | | 2 | |
| 8 | 2413P2671B2 | ピン | PIN | | 1 | |
| 9 | 2413P2672 | ピン | PIN | | 1 | |
| 10 | 2413P2673 | ピン | PIN | | 3 | |
| 11 | 2413P2674 | ピン | PIN | | 3 | |
| 12 | 2420P963070 | ﾘﾍ 0.5 | SHIM 0.5 | | 1 | |

① ITEM

部品表の最初にそのページに記載されている部品の組立品を符号なしで記載しています。組立品を構成する小部品は符号1、2、3……と記載しています。さらにその部品が組立品の場合は1－1、1－2、1－3、さらにその部品が



MidWestTech | Kobelco LK850-II Wheel Loader Parts Catalog | Publication S3RJ1002 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次 ・ CONTENTS

| メイショウ | DESCRIPTION | PAGE | JAPAN 標準 | JAPAN 本州寒冷地 | JAPAN 北海道 | JAPAN 除雪車 | JAPAN 低騒音 | KAI | CANADA | NORTH EUROPE | SOUTH & CENTRAL AMERICA | EUROPE | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | CHINA | FAR EAST | SOUTHEAST ASIA | NEAR & MIDDLE EAST AFRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジンミッショングループ | ENGINE-MISSION GROUP | 201-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンジン・ニッサン | ENGINE, NISSAN | 211-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラジエータグリルグループ | GRILLE GROUP, RADIATOR | 213-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラジエータグループ | RADIATOR GROUP | 221-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラジエータアッセン | RADIATOR ASSY | 227-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エアクリーナアッセン | AIRCLEANER ASSY | 231-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フュエルラインアッセン | LINES ASSY, FUEL | 241-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フュエルタンクアッセン | TANK ASSY, FUEL | 251-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トランスミッションアッセン | TRANSMISSION ASSY | 291-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トルクコンバータアッセン | TORQUE-CONVERTER ASSY | 301-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ギヤアッセン | GEAR ASSY | 311-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチアッセン (1) | CLUTCH ASSY (1) | 321-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチアッセン (2) | CLUTCH ASSY (2) | 324-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチアッセン (3) | CLUTCH ASSY (3) | 327-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチアッセン (4) | CLUTCH ASSY (4) | 330-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アウトプットシャフトアッセン | SHAFT ASSY, OUTPUT | 344-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピードメータアッセン | METER ASSY, SPEED | 347-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミッションケースアッセン | CASE ASSY, MISSION | 361-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントロールバルブアッセン | VALVE ASSY, CONTROL | 371-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ギヤポンプアッセン | PUMP ASSY, GEAR | 381-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミッションハイドロリックライン | HYDR LINES, MISSION | 390-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7. ドライブシャフトグループ | 7. SHAFT GROUP, DRIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライブシャフトグループ | SHAFT GROUP, DRIVE | 401-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクスルアッセン | AXLE ASSY | 411-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ノースピンアクスルアッセン | AXLE ASSY, NOSPIN | 432-01 | △ | △ | △ | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8. ブレーキグループ | 8. BRAKE GROUP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレーキコントロールグループ | CONTROL GROUP, BRAKE | 451-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブレーキハイドロリックライン | HYD LINES, BRAKE | 454-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブレーキハイドロリックライン | HYD LINES, BRAKE | 454-01A | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブレーキエアライン | AIR-LINES, BRAKE | 471-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブレーキエアライン | AIR-LINES, BRAKE | 471-01A | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パーキングエアライン | AIR LINES, PARKING | 483-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パーキングエアライン | AIR LINES, PARKING | 483-01A | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エアリザーバアッセン | RESERVOIR ASSY, AIR | 493-01 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



MidWestTech | Kobelco LK850-II Wheel Loader Parts Catalog | Publication S3RJ1002

Order the manual at mid-west-tech.com >