KOBELCO

PARTS CATALOG

WHEEL LOADER

LK300A

Revision Date: 02/1987

Applicable:LK300A RL-2703~

S3RL1012-10

MidWestTech | Kobelco LK300A Wheel Loader Parts Catalog | Publication S3RL1012-10

Order the manual at mid-west-tech.com >

納入先別仕様一覧表・SPECIFICATIONS BY CUSTOMERS

目　次・CONTENTS

メイシヨウ	DESCRIPTION	PAGE No.	STANDARD		COLD REGIONS	NORTH EUROPE	NORTH AMERICA		
1.フレーム グループ	FRAME GROUP								
ブーム リンケージ グループ	LINKAGE GROUP,BOOM	011-1	○		○	○	○		
エクステンション ブーム グループ	EXTENSION-BOOM GROUP	015-1	△		△	△	△		
ロング ブーム グループ	BOOM GROUP,LONG	018-01	△		△	△	△		
フロント フレーム グループ	FRAME GROUP,FR.	021-1	○		○	○	○		
リヤ フレーム グループ	FRAME GROUP,RE.	031-1	○		○	○	○		
リヤ フレーム グループ	FRAME GROUP,RE.	031-00	△		△	△	△		
リヤ フエンダ グループ	FENDER GROUP,REAR	035-1	△		△	△	○		
リヤ フエンダ グループ	FENDER GROUP,REAR	035-01A	△		△	△	○		
アクスル サポート グループ	SUPPORT GROUP,AXLE	041-1	○		○	○	○		
カバー グループ	COVER GROUP	067-03	△		△	△	△		
ハンドレール グループ	HANDRAIL GROUP	075-1	△		△	△	○		
インストルメント カバー グループ	COVER GROUP,INST	077-1	△		△	△	○		
アンチスリップ グループ	ANTISLIP GROUP	078-1	△		△	△	○		
ファイナル グループ	FINAL GROUP	091-1	○		○	○	○		
ファイナル グループ	FINAL GROUP	091-00	△		△	△	△		
ガススプリング グループ	GAS-SPRING GROUP	095-1	△		△	△	△		
サイドカバー グループ	COVER GROUP,SIDE	097-1	○		○	○	○		
サイドカバー グループ	COVER GROUP,SIDE	097-00	△		△	△	△		
2.パワー トレーン グループ	TRAIN GROUP,POWER								
エンジン ミッション グループ	ENGINE-MISSION GROUP	101-1	○		○	○	○		
エンジン ミッション グループ	ENGINE-MISSION GROUP	101-00	△		△	△	△		
ミツション ハイドロリック ライン	HYDR LINES,MISSION	105-1	○		○	○	○		
ミツション ハイドロリック ライン	HYDR LINES,MISSION	105-00	△		△	△	△		
ラジエータ グループ	RADIATOR GROUP	111-1	○		○	○	○		
ラジエータ グループ	RADIATOR GROUP	111-03	△		△	△	△		
ラジエータ サポート グループ	SUPPORT GROUP,RADIAT	113-1-1	○		○	○	○		
フユエル タンク グループ	TANK GROUP,FUEL	121-1	○		○	○	○		
バンダリズムグループ	VANDALISM PRO.GROUP	127-1	△		△	△	△		
ドライブ シヤフト グループ	SHAFT GROUP,DRIVE	131-1	○		○	○	○		
スピート メータ キット	SPEED-METER KIT	139-1	△		△	△	△		
エアークリーナ グループ	AIRCLEANER GROUP	141-1	○		○	○	○		
エアークリーナ グループ	AIRCLEANER GROUP	141-04	△		△	△	△		
マフラ グループ	MUFFLER GROUP	145-03	△		△	△	△		
エンジン ミツビシ	ENGINE,MITSUBISHI	152-1	○		○		○		
エンジン ミツビシ	ENGINE,MITSUBISHI	152-04	△		△	△	△		
エンジン ミツビシ	ENGINE,MITSUBISHI	152-7				○			
サクション ファン グループ	FAN GROUP,SUCTION	152-00	△		△	△	△		
ウオータ セパレータ グループ	WATER-SEPARATOR GROU	158-7	△		△	○	△		
フイラー キャップ グループ	CAP GROUP,FILLER	159-7	△		△	○	△		
トランスミッション ゾーキ	TRANSMISSION,ZOKI	161-1	○		○	○	○		
トランスミッション ゾーキ	TRANSMISSION,ZOKI	161-00	△		△	△	△		
トランスミッション ゾーキ	TRANSMISSION,ZOKI	161-00A	△		△	△	△		
トルクコンバータ	TORQUE-CONVERTER	165-1	○		○	○	○		
トルクコンバータ	TORQUE-CONVERTER	165-00	△		△	△	△		

MidWestTech | Kobelco LK300A Wheel Loader Parts Catalog | Publication S3RL1012-10 Order the manual at mid-west-tech.com >

納入先別仕様一覧表・SPECIFICATIONS BY CUSTOMERS

目　次・CONTENTS

メイン ヨウ	DESCRIPTION	PAGE No.	STANDARD		COLD REGIONS	NORTH EUROPE	NORTH AMERICA		
ｷﾞﾔｰ ｱｯｾﾝ	GEAR ASSY	171-1	○		○	○	○		
ｷﾞﾔｰ ｱｯｾﾝ	GEAR ASSY	171-00	△		△	△	△		
ｷﾞﾔｰ ｱｯｾﾝ	GEAR ASSY	171-00A	△		△	△	△		
ｸﾗｯﾁ ｱｯｾﾝ	CLUTCH ASSY	175-01	○		○	○	○		
ｸﾗｯﾁ ｱｯｾﾝ	CLUTCH ASSY	175-00	△		△	△	△		
ｸﾗｯﾁ ｱｯｾﾝ	CLUTCH ASSY	175-00A	△		△	△	△		
ｸﾗｯﾁ ｱｯｾﾝ	CLUTCH ASSY	176-1	○		○	○	○		
ｸﾗｯﾁ ｱｯｾﾝ	CLUTCH ASSY	176-00	△		△	△	△		
ｸﾗｯﾁ ｱｯｾﾝ	CLUTCH ASSY	176-00A	△		△	△	△		
ｸﾗｯﾁ ｱｯｾﾝ	CLUTCH ASSY	177-00	△		△	△	△		
ｸﾗｯﾁ ｱｯｾﾝ	CLUTCH ASSY	177-00A	△		△	△	△		
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ ｼｬﾌﾄ ｱｯｾﾝ	SHAFT ASSY,OUTPUT	181-1	○		○	○	○		
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ ｼｬﾌﾄ ｱｯｾﾝ	SHAFT ASSY,OUTPUT	181-00	△		△	△	△		
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ ｼｬﾌﾄ ｱｯｾﾝ	SHAFT ASSY,OUTPUT	181-00A	△		△	△	△		
ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	SPEED-METER HOUSING	182-00	△		△	△	△		
ｹｰｽ ｱｯｾﾝ	CASE ASSY	183-1	○		○	○	○		
ｹｰｽ ｱｯｾﾝ	CASE ASSY	183-00	△		△	△	△		
ﾌﾞﾚｰｷ ｱｯｾﾝ(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ)	BRAKE ASSY(PARKING)	185-00	△		△	△	△		
ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ	VALVE ASSY,CONTROL	187-1	○		○	○	○		
ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ	VALVE ASSY,CONTROL	187-00	△		△	△	△		
ﾎﾟﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ	PUMP ASSY	188-00	△		△	△	△		
3.ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	HYDR GROUP								
ﾒｲﾝ ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝ	HYDR LINES,MAIN	201-1	○		○	○	○		
ﾒｲﾝ ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝ	HYDR LINES,MAIN	201-00	△		△	△	△		
ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	HYDR GROUP	202-01	○		○	○	○		
ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	HYDR GROUP	202-00	△		△	△	△		
ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾀﾝｸ ｱｯｾﾝ	TANK ASSY,HYDR	205-1	○		○	○	○		
ﾌﾛﾝﾄ ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝ	HYDR LINES,FR.	211-1	○		○	○	○		
ﾌﾛﾝﾄ ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝ	HYDR LINES,FR.	211-1A	○		○	○	○		
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝ	HYDR LINES,STEER	221-01	○		○	○	○		
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝ	HYDR LINES,STEER	222-01	○		○	○	○		
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝ	HYDR LINES,STEER	223-01	○		○	○	○		
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝ	HYDR LINES,STEER	224-01	△		△	△	△		
3-ｽﾌﾟｰﾙ ﾌﾟﾛﾊﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	PROPER GROUP,3-SPOOL	225-01	△		△	○	△		
ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ﾗｲﾝｽﾞ	HYDR LINES	226-1	△		△	○	△		
ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,HYDR	227-1	△		△	○	△		
4.ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP								
ｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,ENG.	301-1	○		○	○	○		
ｼﾌﾄ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,SHIFT	311-01	○		○	○	○		
ｼﾌﾄ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,SHIFT	312-00	△		△	△	△		
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,STEER	315-01	○		○	○	○		
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,STEER	315-01A	○		○	○	○		
ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ	UNIT EMEG.STEERING	317-1	△		△	△	△		

MidWestTech | Kobelco LK300A Wheel Loader Parts Catalog | Publication S3RL1012-10 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　次・CONTENTS

メイショウ	DESCRIPTION	PAGE No.	STANDARD	COLD REGIONS	NORTH EUROPE	NORTH AMERICA
ﾊｲﾄﾞﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,HYDR	321-1	○	○	○	○
1-ﾚﾊﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	1-LEVER GROUP	326-01	△	△	△	△
ﾊﾞｹｯﾄﾚﾍﾞﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	BUCKET-LEVELER GROUP	331-01	△	△	△	△
ﾊﾞｹｯﾄﾚﾍﾞﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	BUCKET-LEVELER GROUP	331-01A	△	△	△	△
5.ﾌﾞﾚｰｷ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	BRAKE GROUP					
ﾘﾔｰ ﾌﾞﾚｰｷ ﾗｲﾝ	LINES,RE.BRAKE	411-1	○	○	○	○
ﾘﾔｰ ﾌﾞﾚｰｷ ﾗｲﾝ	LINES,RE.BRAKE	411-00	△	△	△	△
ﾌﾛﾝﾄ ﾌﾞﾚｰｷ ﾗｲﾝ	LINES,FR.BRAKE	421-1	○	○	○	○
ﾌﾞﾚｰｷ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,BRAKE	434-01	○	○	○	○
ﾌﾞﾚｰｷ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CONTROL GROUP,BRAKE	435-1	△	△	△	△
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ ﾚﾊﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	LEVER GROUP,PARKING	437-1	○	○	○	○
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ ﾚﾊﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	LEVER GROUP,PARKING	437-00	△	△	△	△
6.ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	ELEC GROUP					
ｴﾝｼﾞﾝ ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	ELEC GROUP,ENGINE	501-01	○	○	○	○
ｴﾝｼﾞﾝ ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	ELEC GROUP,ENGINE	501-00	△	△	△	△
ｵﾙﾀﾈｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	ALTERNATOR GROUP	505-01	○	○		○
ﾗｲﾄ ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	ELEC GROUP,LIGHT	511-00	△	△	△	△
ﾗｲﾄ ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	ELEC GROUP,LIGHT	511-1	○	○	○	○
ﾊｻﾞｰﾄﾞﾗｲﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	HAZARD-LIGHT GROUP	513-6	△	△	△	△
ﾛｰﾀﾘ ﾗｲﾄ	LIGHT,ROTARY	518-01	△	△	○	△
ﾛｰﾀﾘ ﾗｲﾄ	LIGHT,ROTARY	518-00	△	△	△	△
ﾗｲﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	LIGHT GROUP	519-01	△	△		△
ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ ﾊﾟﾈﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	PANEL GROUP,INST	521-01	○	○	○	○
ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ ﾊﾟﾈﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	PANEL GROUP,INST	521-00	△	△	△	△
ﾋｰﾀ ｵﾖﾋﾞ ﾃﾞﾌﾛｽﾀ	HEATER & DEFROSTER	525-1	△	△		△
ﾋｰﾀ ｵﾖﾋﾞ ﾃﾞﾌﾛｽﾀ	HEATER & DEFROSTER	525-00	△	△		△
ﾋｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	HEATER GROUP	526-00	△	△		△
ﾋｰﾀ ｱｯｾﾝ	HEATER ASSY	528-01	△	△		△
ｶｰ ﾗｼﾞｵ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CAR-RADIO GROUP	531-01	△	△	○	△
ｶｰ ﾗｼﾞｵ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	CAR-RADIO GROUP	531-00	△	△	△	△
ﾊﾞｯｸ ﾌﾞｻﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	BUZZER GROUP,BACK	541-01	△	△	△	△
ﾊﾞｯｸ ﾌﾞｻﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	BUZZER GROUP,BACK	541-00	△	△	△	△
ｳｲﾝﾄﾞ ｳｫｯｼｬ ｱｯｾﾝ	WASHER ASSY,WINDOW	555-1	△	△	○	△
ﾌｭｴﾙ ｹｰｼﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	FUEL-GAUGE GROUP	571-00	△	△	△	△
ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ ﾕｱﾂｹｲ	GAUGE,T/M PRESS	572-00	△	△	○	△
7.ｱｸｽﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	AXLE GROUP					
ｱｸｽﾙ ｱｯｾﾝ	AXLE ASSY	601-01	○	○	○	○
ﾌﾛﾝﾄ ｱｸｽﾙ ｱｯｾﾝ	AXLE ASSY,FR.	603-01	○	○	○	○
ﾘﾔｰ ｱｸｽﾙ ｱｯｾﾝ	AXLE ASSY,RE.	605-01	○	○	○	○
ﾉｰｽﾋﾟﾝ ﾘﾔｰ ｱｸｽﾙ ｱｯｾﾝ	NOSPIN AXLE ASSY,RE.	607-01	△	△	△	△
ﾃﾞﾌｷｬﾘｱ ｱｯｾﾝ	DIFF ASSY,CARRIER	611-1	○	○	○	○

MidWestTech | Kobelco LK300A Wheel Loader Parts Catalog | Publication S3RL1012-10 Order the manual at mid-west-tech.com >