KOBELCO

PARTS CATALOG

HYDRAULIC EXCAVATOR

SK015

Applicable:SK015 PPU02001~

S4PU1005-02 04/93

MidWestTech | Kobelco SK015 Hydraulic Excavator Parts Catalog | Publication S4PU1005-02

Order the manual at mid-west-tech.com >

Part Number (Numéro de pièce)

C'est le numéro affecté à chaque pièce.
Les pièces non vendues séparément portent la marque "×" devant leur numéro. Les pièces qui figurent également dans le catalogue de pièces du moteur portent le numéro de la pièce du fabricant à titre de référence.

Part Number (Teilenummer)

Dies ist die Nummer, mit der Baugruppen und Teile spezifiziert werden. Einzeln nicht erhältliche Teile sind mit einem "×" vor der Teilenummer gekennzeichnet. Bei Teilen, die auch im Motor-Teilekatalog aufgeführt sind, wird als Bezugspunkt zusätzlich die Hersteller-Teilenummer angegeben.

Description

C'est le nom donné à chaque pièce. Une pièce de la partie droite de l'engin est indiquée par (dr) et une pièce de la partie gauche par (g).

Description (Bezeichnung)

Dies ist die Bezeichnung für jedes Teil. Rechte Seite wird durch (R) gekennzeichnet, und linke Seite durch (L).

Exemple / Beispiel

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	S19000-16400	シリンダアッシ (R)	CYLINDER ASSY (R.H.)	2			
1-1	S19000-16499	キット, シール	KIT, seal	1			
1-1A	S14100-00802	パッキング, ピストン	PACKING, piston	1			
1-1B	S14105-60759	パッキング	PACKING	1			
1-1C	S14111-00060	シール, ダスト	SEAL, dust	1			
1-1D	S14113-00803	リング, バックアップ	RING, back-up	1			

Dans l'exemple ci-dessus, "1-1" est une pièce secondaire de "1" et "1-1A", "1-1B", "1-1C" et "1-1D" sont des pièces secondaires de "1-1" et des sous-pièces secondaires de "1".

Im obigen Beispiel ist "1-1" ein Teil von Baugruppe "1", und "1-1A", "1-1B", "1-1C" und "1-1D" sind Einzelteile von "1-1" und untergeordnete Einzelteile von Baugruppe "1".

Q'ty (Quantité)

Indique la quantité de pièces utilisées sur un engin. Toutefois, pour les pièces constituantes d'un élément d'assemblage, la quantité utilisée dans cet item d'assemblage particulier sera indiquée.
La marque "AR" signifie que l'emploi de cette pièce est optionnelle, et la quantité indiquée est alors celle requise quand cette pièce est utilisée. D'autre part, pour les détails des dispositifs hydrauliques, la quantité indique les constituants d'un lot de ces dispositifs.

Q'ty (Menge)

Hier wird die erforderliche Menge für eine Baumaschine angegeben. Bei Einzelteilen von Baugruppen wird die für eine Baugruppe erforderliche Menge angegeben.
Optionen sind mit einem "AR" gekennzeichnet, so daß die zugehörige Mengenangabe nur Gültigkeit hat, wenn diese Teile verwendet werden. Bei Hydraulikvorrichtungen wird die erforderliche Menge für einen Satz von Hydraulikvorrichtungen angegeben.

MidWestTech | Kobelco SK015 Hydraulic Excavator Parts Catalog | Publication S4PU1005-... Order the manual at mid-west-tech.com >

Chan. (Interchang.)

L'interchangeabilité des pièces est indiquée par la marque ⇄ dans la colonne d'interchangeabilité.

Les pièces interchangeables avec les pièces figurant 1 rangée plus haut sont marquées ⇄, et celles interchangeables avec des pièces figurant 1 rangée plus bas sont marquée ⇄.

Les pièces sans marque ne sont pas interchangeables.

Les pièces comprenant des lettres alphabétiques indiquent si les pièces faisant partie d'un lot sont interchangeables ou non. L'interchangeabilité entre les pièces à lettres majuscules et à lettres minuscules est indiquée par lamarque ⇄ .

Chan. (Aust.)

Die Austauschbarkeit von Teilen wird durch " ⇄ " in der Spalte "Aust." angezeigt.

Wenn ein Teil anstelle des darüberstehenden verwendet werden kann, wird dies durch " ⇄ " gekennzeichnet, während ein " ⇄ " anzeigt, daß es anstelle des darunter gelisteten verwendbar ist.

Teile ohne Aust.-Angabe sind nicht austauschbar. Ein zusätzlicher Buchstabe gibt an, daß die gekennzeichneten Teile als Satz austauschbar sind. Die Austauschbarkeit zwischen Teilen mit Großbuchstaben und Teilen mit Kleinbuchstaben wird durch das Symbol " ⇄ " angezeigt.

Serial No. (Numéro de série)

Le numéro de série de l'engin auquel les pièces sont applicables est indiqué ici. S'il n'y a pas d'indication spécifique, la pièce est applicable à tous les engins.

Toutefois, si le numéro de série des engins applicables est indiqué sous le titre d'une page, toutes les pièces de la page sont applicables à ces engins, sauf spécification contraire dans cette colonne.

Serial No. (Serien-Nr.)

Hier werden die Seriennummern der zutreffenden Baumaschinen aufgeführt. Wenn in dieser Spalte keine Angabe gemacht wird, ist das Teil für alle Maschinen verwendbar.

Die Teile auf Katalogseiten, bei denen unter der Überschrift eine Seriennummer-Angabe gedruckt ist, sind jedoch nur für diese Maschinen geeignet, solange in dieser Spalte keine anderen Angaben gemacht werden.

Exemple 1

Pas d'interchangeabilité. Utiliser les pièces spécifiées pour chaque engin.

Beispiel 1

Es besteht keine Austauschbarkeit. Es müssen die für die einzelnen Maschinen vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
12	S05473-01200	プロテクタ	PROTECTOR	2			
13	S05473-02900	クランプ	CLAMP	1		1~30	
	S05473-03200	クランプ	CLAMP	1		31~	
14	S19082-12215	ホースアッシ	HOSE ASSY	2			
15	S19082-11203	ホースアッシ	HOSE ASSY	1			

Exemple 2

Les types nouveau et ancien de l'engin sont interchangeables.

Beispiel 2

Es besteht Austauschbarkeit zwischen den Teilen der alten und neuen Baumaschinen.

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
33	S12130-00838	ピン, スプリング	PIN, spring	1			
34	S12140-00005	ピン, スナップ	PIN, snap	2			
35	S16502-01200	グリップ	GRIP	1	⇄	旧型/old type	
	S16502-01400	グリップ	GRIP	1	⇄	新型/new type	
36	S11000-40815	ボルト	BOLT	7			

MidWestTech | Kobelco SK015 Hydraulic Excavator Parts Catalog | Publication S4PU1005-... Order the manual at mid-west-tech.com >

Exemple 3

Les pièces pour les engins à numéro de série de 20 et plus sont applicables de 1 à 19. Toutefois, les pièces pour les engins à numéro de série de 1 à 19 ne sont pas applicables aux engins à numéro de série de 20 et plus.

Beispiel 3

Teile für Maschinen ab Seriennummer 20 sind für Maschinen mit Seriennummer 1 bis 19 verwendbar. Teile für Maschinen mit Seriennummer 1 bis 19 sind für Maschinen ab Seriennummer 20 jedoch nicht geeignet.

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	S05432-05300	ロック, レバー	LOCK, lever	1			
2	S05432-05500	ブラケット	BRACKET	1			
3	S05432-05700	レバー	LEVER	1	←	1~19	
4	S05432-09100	レバー	LEVER	1	←	20~	
5	S05432-06300	ロック, レバー	LOCK, lever	1			

Exemple 4

Si les items 3, 4 et 5 sont considérés comme un lot, ils sont alors interchangeables avec l'item 6.

Beispiel 4

Teile 3, 4 und 5 bilden zusammen einen Satz, der komplett mit Teil 6 austauschbar ist.

符号 Item	部品番号 Part number	部品名称	Description	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	S19030-04300	モータ, トラベル	MOTOR, travel	2			
2	S00916-32100	スプロケット	SPROCKET	2			
3	S11100-51230	ボルト, ソケット	BOLT, socket	34	A ←	3~36	
4	S11400-10012	ワッシャ, スプリング	WASHER, spring	16	A ←	3~36	
5	S11415-40012	ワッシャ	WASHER	16	A ←	3~36	
6	S11115-51230	ボルト	BOLT	34	a ←	37~	
7	S19015-01000	バルブ, CS	VALVE, CS	2			
8	S11100-51060	ボルト, ソケット	BOLT, socket	8			

Remarks (Remarques)

Les remarques nécessaires seront faites sous ce titre.

Remarks (Bemerkung)

In dieser Spalte werden zusätzliche Bemerkungen aufgeführt.

Note

Si toutes les remarques ne peuvent pas être indiquées dans cette colonne, elles sont répertoriées à la fin de la liste des pièces sous forme de renvoi en bas de page.

Note (Anmerkung)

Falls die Spalte nicht ausreichend Platz für eine Bemerkung bietet, wird diese als Fußnote am Ende der Teileliste aufgeführt.

MidWestTech | Kobelco SK015 Hydraulic Excavator Parts Catalog | Publication S4PU1005-... Order the manual at mid-west-tech.com >