KOBELCO

PARTS CATALOG

HYDRAULIC EXCAVATOR

SK30SR

Applicable: PW03501~10105

S4PW1011 06/02

Order the manual at mid-west-tech.com >

目　次
CONTENTS



1 一　般　整　備　品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS



2 上　部　旋　回　体
SUPERSTRUCTURE



3 下　部　走　行　体
UNDERCARRIAGE



4 アタッチメント
ATTACHMENTS



5 工　具　及　び　予　備　品
TOOLS AND SPARE PARTS




6 オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS



7 ネームプレート
NAME - PLATE



8 索　引
PARTS INDEX



9 油　圧　機　器
HYDRAULIC COMPONENTS



10 エ　ン　ジ　ン　機　器
ENGINE COMPONENTS

MidWestTech | Kobelco SK30SR Hydraulic Excavator Parts Catalog | Publication S4PW1011 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　次
CONTENTS

NAME OF COMPONENTS ..... Page

Location

一 般 整 備 品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS

FILTER LIST ..... FIG 004-01
NUT & SLEEVE LIST ..... FIG 005-01
PAINT COLOR LIST ..... FIG 006-01

上 部 旋 回 体
SUPERSTRUCTURE

FRAME ASSY, UPPER ..... FIG 010-01

BRACKET ASSY, SWING ..... FIG 013-01

COUNTER WEIGHT, INSTALLATION ..... FIG 015-01

ENGINE ASSY ..... FIG 024-01

CONTROL ASSY, ENGINE ..... FIG 026-01

ENGINE INSTALLATION ..... FIG 029-01

MidWestTech | Kobelco SK30SR Hydraulic Excavator Parts Catalog | Publication S4PW1011 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　次
CONTENTS

RADIATOR INSTALLATION ····· FIG 033-28



TANK ASSY, FUEL ····· FIG 056-01



RADIATOR ASSY ····· FIG 038-28



TANK ASSY, HYD ····· FIG 061-01



CLEANER ASSY, AIR ····· FIG 042-01



POWER TAKE-OFF ASSY ····· FIG 066-01



MUFFLER ASSY ····· FIG 047-01



MOTOR INSTALLATION, SLEWING ····· FIG 070-01



FUEL LINES ····· FIG 051-01




VALVE INSTALLATION ····· FIG 079-01



MidWestTech | Kobelco SK30SR Hydraulic Excavator Parts Catalog | Publication S4PW1011 Order the manual at mid-west-tech.com >

ハーネス アッセン・HARNESS ASSY




26 コネクタ選定表

コネクタ名（ピン数）	メーカー	品番					
		ハウジング	ターミナル	ハーネス側	カバー	ワイヤ	クリップ
2PAF-HW	SUMITOMO	6189-0109	6189-0118	7183-8118	6189-0123		
2PAM-HW	SUMITOMO	6181-0070				7183-6781	
2PAF-G	YAZAKI	7123-4909-30	7116-3971		7157-4221-30		
2PAF-L(BLUE)	YAZAKI	7123-4120-30	7116-3214		7157-4421-30		
2PAM-L(RED)	YAZAKI	7123-4120-30	7114-3214		7157-4420-30		
2PAF-HW	SUMITOMO	6189-0201	6189-0118	7183-8118	6189-0123		
2PAF	YAZAKI	7123-2040	7116-2098				
2PAF-ES	SUMITOMO	6098-0144	6438-0002	7183-8044	6320-0081	7166-6084	
			6418-0007	7183-8128			
2PAF-G	YAZAKI	7123-4244-30	7116-3978	7157-3974			
2PAF-P&B	P&B	90PT-1402					
	AMP						
2PAF-P&B	P&B	90PA-1402					
	PHENIX		1201300				
2PAF	YAZAKI	7123-2202	7116-2010				
2PAF-G	YAZAKI	7123-2404	7116-2028		7157-3248		7157-6144
4PAF	YAZAKI	7123-2404	7116-2098				
10PAM	YAZAKI	7123-2010	7116-2098				
CA104	YAZAKI	7120-8012	7113-2098				
CB104	YAZAKI	7120-1012	7116-2098				
CB104-L	YAZAKI	7120-8012	7116-2098				
ハーネス側	SUMITOMO	6189-0038	6189-0122	7183-8138			
		6189-0272					
2PAM-DL	SUMITOMO	6185-0038	6189-0118	7183-8138			
2PAM-DL305	SUMITOMO	6185-0037	6189-0118	7183-8138		7165-8148	
2PAF-DL	SUMITOMO	6189-0053	6189-0118	7183-8118			
2PAM-DL	YAZAKI	7123-2040	7116-3971	7157-3248		7157-6148	
2PAF-HW	SUMITOMO	6189-0201	6189-0118	7183-8118	6189-0123		
2PAM-HW	SUMITOMO	6187-0201				7138-6138	
2PAF-HW(RED)	YAZAKI	7123-4120-30	7116-3214	7157-4421-30			

27 コネクタ選定表

コネクタ名（ピン数）	メーカー	品番					
		ハウジング	ターミナル	ハーネス側	カバー	ワイヤ	クリップ
2PAM-DL305	SUMITOMO	6185-0037	6189-0118	7183-8138			
			6189-0272	7183-8138			
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2098				
CA104	YAZAKI	7120-8012	7113-1028				
CB104	YAZAKI	7120-1012	7116-1098				
CB104-L	YAZAKI	7120-8012	7116-2028				
2PAF-HW(RED)	SUMITOMO	6189-0201	6189-0118	7183-8118		7143-6148	
2PAM-DL	SUMITOMO	6185-0034	6239-0034	7183-8138			
2PAF	AMP	171684-2	170234				



(17)

FIG 296-01-2③

Order the manual at mid-west-tech.com >