SEBM0384C01

SHOP MANUAL

KOMATSU®

W170-2

MACHINE MODEL SERIAL No.

W170-2 **60001 and up**

MidWestTech | Komatsu W170-2 Wheel Loader Service Manual | Publication SEBM0384C01

Order the manual at mid-west-tech.com >

Mark	Page	Revision number
○	23-125	①
○	23-126	①
○	23-127	①
○	23-128	①
○	23-129	①
○	23-130	①
○	23-131	①
○	23-132	①
○	23-133	①
○	23-134	①
○	23-135	①
○	23-136	①
○	23-137	①
○	23-138	①
○	23-139	①
	24- 1	
	24- 3	
	24- 4	
	24- 5	
	24- 6	
	24- 7	
	24- 8	
	24- 9	
	24-10	
	24-11	
	24-12	
	24-13	
	24-14	
	24-15	
	24-16	
	41- 1	
	41- 3	
	41- 4	
	41- 5	
	41- 6	
○	42- 1	①
○	42- 3	①
○	42- 4	①
○	42- 5	①
○	42- 6	①
○	42- 7	①
○	42- 8	①
◇	43- 1	①
○	43- 3	①
○	43- 4	①
○	43- 5	①
○	43- 6	①
○	43- 7	①
○	43- 8	①
○	43- 9	①
○	43-10	①
○	43-11	①
	44- 1	
	44- 3	
	44- 4	
	51- 1	
	51- 3	
	51- 4	
	51- 5	
	51- 6	
	51- 7	
	51- 8	
	51- 9	
	51-10	
	51-11	
	51-12	
	51-13	
	51-14	
	51-15	
	51-16	
	51-17	
	51-18	
○	52- 1	①
○	52- 3	①
○	52- 4	①
○	52- 5	①
○	52- 6	①
○	52- 7	①
○	52- 8	①
○	52- 9	①
○	53- 1	①
○	53- 3	①
○	53- 4	①
○	53- 5	①
◇	53- 6	①
○	53- 7	①
○	53- 8	①
○	53-10	①
○	53-11	①
○	53-12	①
○	53-13	①
○	53-14	①
○	53-15	①
○	53-16	①
○	53-17	①
○	53-18	①
○	53-19	①
○	53-20	①
○	53-21	①
○	53-22	①
◇	53-23	①
○	53-24	①
○	53-25	①
○	53-26	①
○	53-27	①
	54- 1	
	54- 3	
	54- 4	
	54- 5	
	54- 6	
	54- 7	
	54- 8	
	61- 1	
	61- 3	
	61- 4	
	61- 5	
	61- 6	
	61- 7	
	61- 8	
	61- 9	
	61-10	
	61-11	
	61-12	
	61-13	
	61-14	
	61-15	
	61-16	
	61-17	
	61-18	
	61-19	
	61-20	
	61-22	
	61-23	
	61-24	
	61-25	
	61-26	
	61-27	
○	62- 1	①
○	62- 3	①
○	62- 4	①
○	62- 5	①
○	62- 6	①
○	62- 7	①
○	63- 1	①
○	63- 3	①
○	63- 4	①
○	63- 5	①
○	63- 6	①
◇	63- 8	①
○	63- 9	①
○	63-10	①
○	63-11	①
○	63-12	①
○	63-13	①
○	63-14	①
○	63-15	①
○	63-16	①
○	63-17	①
○	63-18	①
○	63-20	①
○	63-21	①
○	63-22	①
○	63-23	①
○	63-24	①
○	63-25	①
○	63-26	①
○	63-27	①
○	63-28	①
○	63-29	①
○	63-30	①
○	63-31	①
○	63-32	①
○	63-33	①
○	63-34	①
○	63-35	①
○	63-36	①
○	63-37	①
○	63-38	①
○	63-39	①
○	63-40	①
○	63-41	①
○	63-42	①
○	63-43	①
○	63-44	①
○	63-45	①
○	63-46	①
○	63-47	①
○	63-48	①
○	63-49	①
○	63-50	①
○	63-51	①
○	63-52	①
○	63-53	①
○	63-54	①
○	63-56	①
○	63-57	①
○	63-58	①
○	63-59	①
○	63-60	①
○	63-61	①
○	63-62	①
	64- 1	
	64- 3	
	64- 4	
	64- 5	
	64- 6	
	64- 7	
	64- 8	
	71- 1	
	71- 3	
	71- 4	
	71- 5	
	71- 6	
○	72- 1	①
○	72- 3	①
○	72- 4	①
○	72- 5	①
○	73- 1	①
○	73- 3	①
○	73- 4	①
○	73- 5	①
○	73- 6	①
○	73- 7	①
○	73- 8	①
○	73- 9	①
○	73-10	①
○	73-11	①
○	73-12	①
○	73-14	①
○	73-15	①
○	73-16	①
○	73-17	①
○	73-18	①
○	73-19	①
○	73-20	①
○	73-22	①
○	73-23	①
○	73-24	①
○	73-25	①
○	73-26	①
○	73-27	①
○	73-28	①
○	73-29	①
○	73-30	①
○	73-31	①
○	73-32	①
○	73-33	①
	74- 1	
	74- 3	
	74- 4	
	74- 5	
	74- 6	
	74- 7	
	74- 8	
	91- 1	
	91- 3	
	91- 5	
	91- 6	
	91- 7	
	91- 8	
	91- 9	
	91-10	
	91-11	
	91-12	
	91-13	
	91-14	

MidWestTech | Komatsu W170-2 Wheel Loader Service Manual | Publication SEBM03... Order the manual at mid-west-tech.com >