SEBM0690SM00
(SEBM0690A06)

SHOP MANUAL

KOMATSU®


EG SERIES I

MACHINE MODELS	SERIAL No.	MACHINE MODELS	SERIAL No.
EG15(S)-1	1001 – 2000	EG55(S)-1	1001 – 3000
EG15(S)-2	2001 – 3000	EG65(S)-2	3001 and up
EG15(S)-3	3001 and up	EG75(S)-1	1001 – 3000
EG30(S)-1	1001 – 2000	EG75(S)-2	3001 and up
EG30(S)-2	2001 – 3000	EG80(S)-1	1001 and up
EG30(S)-3	3001 and up	EG100(S)-1	1001 – 3000
EG45(S)-1	1001 – 3000	EG100(S)-2	3001 and up
EG50(S)-2	3001 and up	EG125(S)-1	1001 and up

MidWestTech | Komatsu EG Series I Diesel Engine Service Manual | Publication SEBM0690SM00
Order the manual at mid-west-tech.com >

EG SERIES I

01 GENERAL



General view 01-002
Generator specifications 01-010
Engine general view 01-014
Engine specifications 01-020
Dimensions 01-023
Weight table 01-026
Handling on separation shipping 01-030
Jigs for separation shipping 01-031

MidWestTech | Komatsu EG Series I Diesel Engine Service Manual | Publication SEB... Order the manual at mid-west-tech.com >